


Numeracja pojazdów

Numeruje pojazdy próbne.

Ikona: 

Polecenie: *NUMPOJ*

Poleceniem tym użytkownik ma możliwość ponumerowania pojedynczych pojazdów w obrębie każdego schematu. Umożliwia to utworzenie oddzielnych przypadków obciążenia dla każdego pojedynczego pojazdu wchodzącego w skład danego schematu. Aby tego dokonać użytkownik wskazuje wybrane pojazdy do numeracji a następnie wskazać lewy koniec polilinii biegnącej wzdłuż całego obiektu (np. linia dźwigara lub krawężnika).

WAŻNE:

Wybrane samochody do ponumerowania powinny być na warstwie *Obc_NAZWASCHEMATU*