

Przypisanie przekroju

Przypisuje przekroje do wybranych prętów.

Ikona:



Polecenie: *PRZYPPRZEKR*

Po wybraniu tego polecenia należy wskazać tabele z parametrami przekroju utworzonymi wcześniej lub pręt wzorcowy, a następnie bloki numerów prętów dla których dane parametry mają być przypisane. Bloki numerów zmieniają kolory odpowiadające danemu przekrojowi.