

Renumeracja węzłów ES

Umożliwia samodzielną renumerację węzłów elementów skończonych.

Ikona:



Polecenie: *ESRENUMWEZ*

Po wybraniu tego polecenia wpisujemy numer startowy, a następnie wskazujemy numery węzłów elementów skończonych do przenieumerowania.