

Pojedyncze pojazdy do Robota

Eksportuje pojedynczy pojazd do programu Robot.

Ikona:



Polecenie: *POJDOROBO*

Mając ponumerowane pojazdy, tym poleceniem można wyeksportować obciążenia pojedynczymi pojazdami do Robota. W tym celu po wybraniu polecenia zaznaczamy wybrane pojazdy a następnie wskazujemy tekst ze ścieżką do pliku Robota, w którym chcemy umieścić dane obciążenia.